ELECOM

ブルートゥース メンブレンキーボード TK-FBM023 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ブルートゥース メンブレンキーボード "TK-FBM023" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございま

- ' 'TK-FBM023" シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワ イヤレス日本語キーボードです。

このマニュアルでは "TK-FBM023" シリーズの操作方法と安全に お取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前 に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わった あとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "TK-FBM023" シリー ズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など こよる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。 の表示の注意事項を守らないと、感電やその他 えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

(文) 「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記 お願いした。載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ メーションセンターまでご連絡ください。

キーボード本体。 • 動作確認用単4形アルカリ乾電池. スマートフォン/スレート PC スタンド.........ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)...

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事

八警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに 使用を由止し、 キーボードから雷池を取り出してく い。そのまま使用すると、火災や感雷の原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしている などの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱してし ないことを十分確認したあとで、キーボードから電池を 取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店 またはエレコム総合インフォメーションセンターまでは 連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、オ 製品の電源を OFF にして、電池を取り出してください。 そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合イン ションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでくだ さい。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ • 暖房器具の周辺など高温になるところ

• 多湿なところ、結露をおこすと

平坦でないところ、振動が発生するところマグネットの近くなどの磁場が発生するところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかか らないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故 障の原因となります。

• 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れの

ある機器では使用しないでください。 ・ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例およ び法令に従って処分してください。

■電池について

注意

本製品には単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電 または単4形二ッケル水素2次電池を使用してくた

本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出してお いてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

② シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用 すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、 移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式に 2.4FH1 は FH-SS 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用されてい ないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場 合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止して
- ※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科 学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなど で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要 しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

八警告

- ・ 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では 値用したいでくかが、 使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の 雷波や携帯電話の雷波の影響を受け、誤動作する、動 作が低下する、または動作しなくなることがあります。
 - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品 を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や 医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす 恐れがあります。
 - 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無 線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で 禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、る 搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。 ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生し ても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご 了承ください。

製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを 操作・設定します。

本製品を使用するには、接続機器がBluetooth HID プロ ファイル対応しているか、HID プロファイルに対応した Bletooth アダプタを取り付けている必要があります。

7 電池を入れる / 交換する

2 電源を入れる

ペアリングする


(裏面も参照してください。)

7 電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときは、単4形電池2本をキーボード本体に入

1 本体裏側の電池カバーを取り はずします。

2 電池を入れます。



- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れ てください。
 - 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて 使わないでください。電池が液漏れを起こし、故 障の原因となります。

3 電池カバーを元通りに取り付けま



ON (III) OF

スタンド

2 電源を入れる

本製品を使用するときは、キーボード本体の電源を入れます。

▼ 本体裏側の電源スイッチを ON の位置にス ライドさせます。

Connect/Battery ランプが約3秒間点灯し



省電力モードについて 本製品は約2時間キー入力を行わないと、自動的に省電 カモードに切り替わります。 可かキーを押すと通常モードに復帰します。 その後文字を入力してください。

ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

 ペアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。
 本製品は複数の Bluetooth 機器情報を記憶できるマルチペアリングに対応しています。(最大 4 台まで)登録後に同様の手順でペアリングを行なう事で 2 台目~4 台目の機器を追加することができます ※4台登録された状態で新たにペアリングを行なうと最初にペアリングした機器の設定が消去されます。

Windows®で使用する

Windows® 標準の Bluetooth 機能を使用する場合

■ Windows® 7、Windows Vista® SP2 の場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

(ऺॗॗ)を右クリックし、「デ バイスの追加」をクリッ クします。 デバイスの追加画面が表 示されます。





バイスの追加しをクリックします。 イコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」ー「デ バイスの追加」の順にクリックします。

2 本体裏側のペアリングボ タンを押します。



「TK-FBM023 Series」を クリックし、 次へ(N) をクリックします。 画面にコードが表示され

ます。

4 本製品を使用して、画面 に表示されたコードを入 力します。

本製品でコードを入力し たあと、[Enter]キーを押

します。



了できなかった場 合は、右の画面が 再実行(T) をク リックし、手順3 から操作し直して ください。

ると、右の画面が表示さ れます。 **5** 閉じる(c) をクリック

Windows で現在ドライバーを構造中であり、必要に定じてきれるを インストールルボル、デバイスが使用できるようになる前に、この このデバイスのインストールが正しくますしたことを確認するに

Connect/Battery ランプがすばやく点滅したのちに消灯し

が追加されます。

■ Windows Vista®(~SP1)、Windows® XPの場合 ※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

🥠 タスクトレイまたは通知領 [域にある Bluetooth アイ コン(隊)を右クリックし、 「Bluetooth デバイスの追 加」をクリックします。 Bluetooth デバイスの追加 ウィザードが表示されます。





アイコンが表示されているい場のは、レスタンをクリックし、「コントロールパネル」 - 「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェ 表示された[Bluetooth デバイス |画面で[追加] をク リックします。 ? 「セットアップを完了し、

デバイスは発見可能にな りました|をチェックし | 次へ(N) > | をクリックし ます. 追加する Bluetooth デバ

イスの検索が開始されます。

😘 懐中電灯アイコン(🤌) 📮 が表示されてる間に、本 体裏側のペアリングボタ ンを押します。



ペアリング中は Connect/Battery ラン プが点滅し、ペアリングが完了(手順 🔽 まで完了)するとすばやく点滅した後、消 灯します。



したあと 再検索(s) をクリックします。

4 [TK-FBM023 Series] をクリックし、 次へ(N)> をクリックします。



(Regi Take)

5 「自動的に選択されたパ スキーを使用する」を選 択し、 次へ(型) をク リックします。

画面にパスキーが表示さ

6 本製品を使用して、画面 に表示されたパスキーを 入力します。 本製品でパスキーを入力 したあと、[Enter]キーを 押します。

> パスキーの入力が できなか・ 場合は、右の画面 が表示されます。 〈戻る(B) をク Jックし、手順**グ** から操作し直して



20020066

パスキーが正しく入力さ れると、右の画面が表示



「Bluetooth デバイス |画面に「TK-FBM023 Sereies」が追加されます。

これでキーボードを利用できます。

(() () () () ()

各部の名称とはたらき

¶× ミュート ─ Windows® 全体の音声出力を止めます

ファンクションキー

もう一度押すと、ミュートを解除します。 **√**− ボリューム ⊖ Windows®全体のボリュームを下げます。

(+) ボリューム (+) Windows® 全体のボリュームを上げます。

※ 1 メディアプレーヤーなどがアクティブ なとき

Connect/Battery ランプ

ペアリング待機状態のとき、ランプが 緑色に点滅します。 電池の交換時期をお知らせします。 使用中に電池残量が少なくなると、ラ

ンプが赤色に点滅します。

テンキー

回キーを押しながら[U] や[L] などの キーを押すと、テンキーとして入力でき

※ Numl ock がON になっている状 態では常にテンキーとして動作し

Fn キー (ファンクションキー)

Fn キーを押している間は、キー下段の 🔃 で囲まれた機能が動作します。

▶ 再生 / 一時停止

___ 音楽などのメディアを再生します。

再生中に押すと一時停止します。 ■ 前のトラックへ

一
音楽などを再生中、前の曲へ移動します。**

■ メール ___ メールソフトを起動します。

調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や Web ブラウザやメールソフトを起動することができます。

▲ インターネット — WEB ブラウザを起動します。

| 次のトラックへ ー 音楽などを再生中、次の曲へ移動します。**

]キーを押しながら、アイコンが記載されている[F1] ~ [F10]キーを押すことで、Windows®全体のボリュームを

0 検索 検索できます。 原 コンピュータ

___ 「検索結果」画面を表示し、画像やファイルを __ コンピューター」画面(Windows Vista®を お使いの場合は「コンピュータ」、Windows®

XP をお使いの場合は「マイコンピュータ」画 面)を表示します。 お客様の環境により上記の動作と異なる場合がございます。

■

スタンド 雷池カバー

お使いの機器によっては、一かいす し 刻印と実際の入力が異なる場合がござい

ます。詳しくは弊社ホームページをご覧

(0) 0 0 0 \bigcirc

ペアリングボタン 雷源スイッチ=

スペースバー 空白を入力します。

未確定文字を変換します。

- 1 -

1 通知領域にあるアイコン



ペアリング中は Connect/Battery ラ ンプが点滅し、ペアリングが完了(手順 5まで完了)するとすばやく点滅した後、 消灯します。 ペアリングボタン

33523480

コードの入力が完

コードが正しく入力され

ます。 「Bluetooth デバイス」画面 [C[TK-FBM023 Series]


これでキーボードを利用できます。

MESON

② このがバイスの他的に特徴がかかりすぎています。がバイスは 利、電力の消費をおくたの位き間のお供出を一ドになります。

(大小川) キャンセル

7 デア をクリックし



ペアリングをする

Windows®で使用する

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba を使用する場合

※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

タスクトレイまたは通知領域に ある Bluetooth アイコン(1) を右クリックし、「新しい接続 の追加」をクリックします。

新しい接続の追加② Windows® 7 で通知領域に
Bluetooth 対フ(E) が表示されている場合は、

へいがは をクリックして Bluetooth アイコン(🚯)を右クリックし、 「新しい接続の追加」をクリッ

新しい接続の追加ウィザードが表示されます。

アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボ タンをクリックし、「すべてのプログラム(プログラ ム)」-「Bluetooth」-「Bluetooth 設定」の順にク リックします。

2 「Bluetooth 機器を探 NAME OF SHAWARDERS しています。」と表示され てる間に、本体裏側のペ アリングボタンを押しま




Bluetooth 情報交換(I) ワイヤレスファイル送信(M)

バージョン情報(A)... 終了⊗

ペアリング中は Connect/Battery ラ ンプが点滅し、ペアリングが完了(手順 5まで完了)するとすばやく点滅した 後、消灯します。 ペアリングボタン





4 Bluetooth 機器の登録が Museum 開始されます。



Buttoch /(ス)たー PRO_PO 23348 円数5年〜ボードで、上記が2米ー系スクスを打つを開

With

画面にパスキーが表示さ れます。

5 本製品を使用して、画面 に表示されたパスキーを

キーボードの数字キーでパスキーを入力したあと、[Enter] キーを押します。





Connect/Battery ランプがすばやく点滅したのちに消灯し

登録が完了すると、「Bluetooth 設 定」画面に「TK-FBM023 Series」が 追加されます 追加されます。



これでキーボードを利用できます。

その他の機器で使用する

Bluetooth 機能が搭載されている PDA や携帯電話で、本製品を 使用することができます。 対応機種の最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。

■パソコンからご覧になる場合

下記 URL を直接入力してアクセスしてください。 http://www.elecom.co.jp/support/list/keyboard/bt/index.html

■ PDA や携帯電話からご覧になる場合

QR コード対応の携帯電話で QR コードを撮影 してアクセスするか、URL を直接入力してアク


http://www2.elecom.co.jp/support/mobile/



スタンドを使用する

スマートフォンやスレート PC で本製品を使用するときは、本製 品に付属のスタンドを使用すると便利です。

スタンドを使用する前に以下のように、組み立ててください。



付属の2枚の板の溝を90°の角度にして奥まで差し込みます。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない/動 作が不安定

- →本製品は約2時間キー入力を行わないと省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文
- つりより。例がキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。 →本製品の電源、パソコンの Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。 →本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリン
- グが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。



- ペアリング中は Connect/Battery ランプが点滅し、 ペアリングが完了するとすばやく点滅をした後に、消灯 します。
- ・パソコンの Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタ については、それぞれの取扱説明書をお読みください。 または、製造メーカーにお問い合わせください。

→パソコンとキーボード本体の距離が離れすぎているか、パソコ ンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。 パソコンの位置を調整するな

どしてください。 本製品の動作範囲は、パソコ ンとキーボード本体が半径 10m以内です。使用環境に よっては、約10mの範囲内 でもキーボードが正常に動作 しない場合があります。その場合は、動作が安定するとこ ろまで、キーボードをパソコ ンに近づけてください。



- ⇒スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場 合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをパソコンに近づけてください。
- →本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用 すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。
- ⇒電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入 れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換し
- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流
- 通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。 ・電池の残量が少なくなると、Connect/Battery ランブが赤 色に点滅します。
- ※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を 節約できます。

■キーボードの一部が正しく入力されない

→ Windows® でご使用の場合に、キーボードが 101 英語キーボー ドとして誤認識されている可能性があります。

これはお使いのキーボードをWindows®自体が日本語キーボードと間違って認識するために起こる問題です。そのため、キー ップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異な る文字が表示されます。 101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対

TUT 矢面キーハード、いかための間い可能をからかずのパルとしていまれた。 奈ユーティリティである「USB キーボード 101-> 106 変更 ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しております。 ※ユーティリティ名は「USB キーボード」となっていますが、 本製品での動作を確認しております。

ダウンロード先

http://www.elecom.co.in/support/download

- トップページの [サポート情報] から入ることができます。
- ・「ダウンロード」ページにある一覧から「フルキーボード」 を選択し、「TK-FBM023」をお選びください。 ・ご使用のOSに対応した「USB キーボード 101→106 変 更ユーティリティ」をダウンロードしてください。
- ※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変 更される場合があります。

インストール・使用方法については、ユーティリティに添付さ れている「readme.txt」の内容をご覧ください。

大人性

基本仕様	
製品名	ブルートゥース メンブレン キーボード
製品型番	TK-FBM023 シリーズ
対応機種	• Bluetooth® HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® HID プロファイルに対応していないパソコンでで使用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプタが必要です。)
対応 OS	Windows7, Vista(\sim SP2), XP(SP2 \sim SP3)
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth 3.0 Class2
対応 Bluetooth バージョン	Bluetooth3.0/2.1+EDR/2.1/2.0+EDR /2.0
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FH-SS 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など):約10m 磁性体(鉄の机など):約3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
丰一数	82 丰一 (日本語)
ファンクションキー数	10 =-
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	15.4 mm
キーストローク	2.5 mm
外形寸法	W 237.0 × D 123.5 × H 22.0 mm
動作温度 / 湿度	5°C~ 40°C / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10°C~60°C/~90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、 単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 約4ヶ月 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00 年中無休

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修 理または交換いたします。

■無償保証範囲

2以下の場合には、保証対象外となります。

いただけない場合。

- (2)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示
- いににリかい場合。 (3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。 (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に
- よる改造、分解、修理により故障した場合。 (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障 または破損した場合。
- 6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。 (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に
- より故障した場合。
- (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電 圧などの外的要因により故障した場合。 (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された

- 3 修理ので依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店
- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。 尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い
- かねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ 以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。
 記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様で自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を 除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製 品購入代金を上限とさせていただきます。
- 9.本製品の放陣に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一 切責任を負いかねます。

■有効節囲

■ 月が時間 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ブルートゥース メンブレン キーボード TK-FBM023 シリーズ ユーザーズマニュアル 2010年12月25日第1版 エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ● 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載すること
- を禁止させていただきます。 • 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレ
- コム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 • 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに
- 変更する場合があります。 ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等に
- つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 • 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出 にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、
- Microsoft の企業グループの商標です。

 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商
- 標を使用する許可を受けています。 その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に 各社の商標または登録商標です。

©2010 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. FA81-M11

- 2 -